

## 2550 CERA PRO HAJSZÁRÍTÓ FEKETE

A Cera PRO egy könnyű és kényelmes hajszárító egyszerű gombokkal. A hajszárító hátulján található fénygyűrű színe a hőmérséklet beállításától függően változik. Hideg levegő esetén nincs fény, majd kék, lila és piros árnyalatokat vesz fel (legmelegebb). Tökéletes mindennapi használatra, bárki számára.

Három mágneses tartozék érkezik hozzá:

Egy diffúzor és két fúvóka, egy nagy (széles) a nagyobb területekhez és egy kisebb a precíziós formázáshoz.

### Előnyök:

- Mágnesesen rögzíthető
- Öntisztító funkció
- Könnyű és ergonomikus
- Puha tapintású
- Három különböző színben elérhető
- 2 mágneses fúvóka és 1 mágneses diffúzor tartozék

### Műszaki jellemzők:

- 2 sebességfokozat
- 3 hőmérséklet-beállítás
- Hideglevegő-funkció
- Teljesítmény: 1600 Watt
- Súly: 385 g



### Sebesség és hőmérséklet:

A kapcsológombbal változtathatja a levegő sebességét (2 fokozat).

Nyomja meg a kerek hőmérséklet gombot a három hőfokozat közötti váltáshoz. A hajszárítón körbefutó gyűrű a hőmérséklet függvényében változtatja a színét:

- Kék fény: 40-45 °C
- Lila fény: 55-60 °C
- Piros fény: 65-85 °C
- Ha nincs fény, akkor hideg levegőt fúj

### Hideglevegő üzemmód

Könnyedén válthat a három hőfokozat és a hideglevegő üzemmód között. Nyomja meg a hőmérséklet gombot, és tartsa lenyomva két másodpercig bármelyik hőfokozatban. A hajszárító hideglevegő üzemmódba kerül. Tartsa lenyomva a hőmérséklet gombot két másodpercig, hogy visszatérjen az előzőleg beállított hőmérsékletre.

### **Tisztítási utasítások**

Nagyon fontos a hajszárítót belülről tisztán tartani. Ez elengedhetetlen a szárító optimális működésének fenntartásához és hosszú távú teljesítményének biztosításához. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen tisztítsa meg a beszívott levegőháló által felszívott port.

### **Automatikus tisztítás, lépésről lépésre:**

1. Kapcsolja ki a hajszárítót. (Kapcsolja be és újra ki, ha a hajszárító már egy ideje kikapcsolt állapotban volt.)
2. Húzza le a fogantyú alján található szűrőt.
3. Nyomja meg a hőmérséklet gombot, és tartsa lenyomva három másodpercig.
4. A hajszárító elindítja a tisztítási folyamatot. Ez körülbelül 10 másodpercig tart.
5. Törölje le a felszerelt fémszűrőt száraz ruhával.
6. Tegye vissza a szűrőt.

Figyelem! Az automatikus tisztítási üzemmód gyakori használata nem ajánlott. Hatással van a motor normál élettartamára.

### **Fontos biztonsági tájékoztatás**

Elektromos készülék használatakor mindig tartsuk be az alapvető biztonsági előírásokat, különösen, ha gyerek is van a közelben. Ez többek között a következőket jelenti.

### **FIGYELEM! TARTSUK TÁVOL A VÍZTŐL!**

Ne használjuk a terméket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.

### **FIGYELEM:**

A legtöbb elektromos készülékhez hasonlóan ez is vezeti az áramot még kikapcsolt állapotban is!

### **Biztonsági előírások:**

Biztonságunk és a sérülésveszély elkerülése érdekében.

- Csak rendeltetésszerűen használjuk a terméket (ld. a korábbi leírást). Ne használjuk együtt olyan kiegészítőkkal, amelyeket a gyártó nem ajánlott.
- Soha ne használjuk fürdőszobában, mosdó felett vagy víz közelében. Ha a készülék vízbe esne, azonnal húzzuk ki a fali csatlakozóból. Vízzel sehogyan se érintkezzen.
- Használat előtt ellenőrizzük alaposan a készüléket, hogy nem sérült-e meg. Ne használjuk a készüléket, ha sérülést találtunk akár a terméken, a vezetéken vagy a csatlakozón. Kérjük ki képzett villanszerelő tanácsát, vagy keressük fel a viszonteladót. A terméknek nincsenek a fogyasztó által cserélhető részei.
- A terméket használhatják 8 évnél idősebb gyerekek, megváltozott fizikai és mentális képességű vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek, ha

felügyelet mellett használják, vagy kapnak tájékoztatást a termék biztonságos használatáról és a vele járó veszélyekről.

- Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak. Gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását.
- Ne felejtjük, hogy a készülék kihűlése időt vesz igénybe. A hőt termelő részeket óvatosan érintsük meg.
- Használat után és tisztításhoz húzzuk ki a vezetéket a fali csatlakozóból.
- Tartsuk a készüléktől távol a hajformázó termékeket és aeroszolos spray-eket, és soha ne permetezzük ezeket közvetlenül a készülékre.

### **Karbantartás és tárolás:**

Ez a hajformázó készülék magas minőségi követelményeknek felel meg; rendszeres ápolással hosszan tartó, megbízható működést érhetünk el. Ezt a következőkkel biztosíthatjuk:

- Tartsuk a vezetéket a hőforrásoktól távol, és ne tekerjük feszesen rá a készülékre.
- A még meleg készüléket ne helyezzük hőre érzékeny felületekre.
- Elrakás előtt várjuk meg, amíg a készülék kihűl. A vezetéket óvatosan hajtogassuk össze úgy, ahogy azt kiszállították. A vezeték óvatlan tárolása vezet leggyakrabban a vezeték megtöréséhez.
- Soha ne a vezetéknél fogva akasszuk fel a készüléket.
- Ne tároljuk a készüléket olyan helyen, ahol vízbe vagy kemény felületre eshet. A sérült vezetéket a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, annak szakszervize vagy más képezett személy cserélheti ki.